
# **Energym Turbo Charger**



LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR E GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

Manual de Instruções

### **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

Antes de começar qualquer programa de exercícios, é preciso consultar o médico.

Siga as seguintes instruções para usar corretamente o aparelho:

- 1. Monte e opere a esteira em uma superfície firme e plana.
- 2. Mantenha desobstruída a área ao redor da esteira.
- 3. O piso da esteira rolante não pára imediatamente se algum objeto ficar preso na esteira ou nos roletes. EM CASO DE EMERGÊNCIA: Puxe o fio da chave de segurança para retirá-la.
- 4. Examine sempre o aparelho, antes de usar.
- 5. Confira se todas as peças estão devidamente montadas e se porcas e parafusos estão firmes.
- 6. Não use o aparelho se ele não estiver completamente montado.
- 7. Afaste as mãos das peças móveis.
- 8. O limite de peso da esteira é de 120 kg.
- 9. Use roupas adequadas para exercitar-se: não use roupas largas.
- 10. Não balance o aparelho de um lado para o outro.
- 11. Cuidado para subir e descer da esteira.
- 12. Para evitar choque elétrico, mantenha todos os componentes elétricos, como fio e interruptores, afastados de líquidos.
- 13. Não use acessórios que não sejam recomendados especificamente pelo fabricante, pois eles podem causar lesões corporais ou quebra do equipamento.
- 14. Exercite-se dentro do nível de esforço que lhe foi recomendado e NÃO se exercite até a exaustão.
- 15.Se sentir dor ou algum sintoma anormal, PARE DE EXERCITAR-SE IME-DIATAMENTE. Consulte o médico imediatamente.
- 16.Confira se o local onde o aparelho se apóia é plano e se há espaço de pelo menos 1 metro ao redor, para exercitar-se com segurança.
- 17. Este aparelho não é brinquedo. Mantenha-o fora do alcance de crianças.

### **LISTA DE PEÇAS**

1 ESTRUTURA PRINCIPAL 2 COLUNA DE MONTAGEM 3 MANÍPULO 4 SIFÃO INFERIOR Æ38,1*1,5*857	
2 COLUNA DE MONTAGEM 3 MANÍPULO	1
3 MANÍPULO	1
4 SIFÃO INFERIOR Æ38.1*1.5*857	1
TOTAL TRANSPORTED TO THE CONTRACT OF THE CONTR	2
5 SIFÃO SUPERIOR Æ55*40*86	2
6 TUBO FIXO Æ55*40*86	1
7 MANIVELA DO PEDAL Æ15*181	1
8 COLUNA 40*120*1,87t*870	1

9	EIXO EXCÊNTRICO Æ25*146,6	1
10	PLACA EM "U" 3,0T*122,8*86	1
11	ABRAÇADEIRA DO MOTOR 4,0T*174*90	1
12	PARAFUSO SEXTAVADO REDONDO INTERNO M8*35	2
13	PARAFUSO SEXTAVADO REDONDO INTERNO M8*60	2
14	PARAFUSO SEXTAVADO INTERNO M10*15	4
15	PARAFUSO SEXTAVADO INTERNO M8*15	6
16	PARAFUSO SEXTAVADO INTERNO M8*40	2
17	PARAFUSO SEXTAVADO INTERNO M8*15	4
18	PARAFUSO PHILIPS Æ4*15	10
19	PARAFUSO PHILIPS Æ4*30	2
20	PARAFUSO PHILIPS M5*15	4
21	PARAFUSO PHILIPS M4*10	2
22	PARAFUSO PHILIPS M8*15	4
23	PARAFUSO PHILIPS Æ5*15	8
24	PARAFUSO PHILIPS Æ2*7	10
25	PARAFUSO PHILIPS Æ2*7	4
26	PARAFUSO PHILIPS M4*10	1
27	PARAFUSO DE CARROCERIA M8*50	2
28	PORCA M8*50	14
29	PORCA M4	2
30	PARAFUSO M8	2
31	ARRUELA PLANA Æ8,5*Æ16*1,5T	18
32	ARRUELA PLANA Æ5,5*Æ10*1,0T	1
33	ARRUELA PLANA Æ4,3*Æ10*1,0T	2
34	ARRUELA EM ARCO Æ10,5*Æ20*1,5T	4
35	ARRUELA EM ARCO Æ8,5*Æ20*1,5T	6
36	MOLA Æ8,1*1,6*2,0T	13
37	ESPUMA Æ36*Æ42*600	2
38	ÍMÃ Æ15*7	2
39	BLOCO DE BORRACHA B46*126*6	1
40	CORREIA Æ105*Æ25*27,8	1
41	ADESIVO DO COMPUTADOR	1
42	ADESIVO	1
43	FIO	1
44	FIO DE MÃO E PULSO	2
45	SEPARADOR DO FIO	1
46	ALMOFADA EVA EMBUTIDA 2,0T*15*30	2
47	ALMOFADA EVA EMBUTIDA 2,0T*90*125	1
48	CAVILHA	4
49	CHAVE DE BOCA SEXTAVADA INTERNA 6 mm	1
50	CHAVE DE BOCA SEXTAVADA INTERNA 5 mm	1
51	CHAVE DE BOCA PHILIPS 13*15	1


52	FIO DE CONEXÃO L=200	1
53	CORREIA 220J6	1
54	PLACA DA PULSAÇÃO	2
55	TAMPA DA PULSAÇÃO	2
56	SENSOR DE PULSAÇÃO	2
57	ESPUMA Æ36*Æ42*350	2
58	CONTROLE	1
59	TAMPA SUPERIOR DO COMPUTADOR	1
60	TAMPA INFERIOR DO COMPUTADOR	1
61	ALMOFADA DE PEDAL EVA	1
62	TAMPA	1
63	ALMOFADA DE BORRACHA AÆ39,1*Æ49,1*6	2
64	CLIPE C Æ15	2
65	CLIPE C Æ20	3
66	CLIPE C Æ25	2
67	ROLAMENTO 6202ZZ	2
68	ROLAMENTO 6004ZZ	2
69	ROLAMENTO 6005ZZ	2
70	VOLANTE Æ8,5*Æ50*22	2
71	PROTETOR DO FIO	1
72	INTERRUPTOR 32*22	1
73	FUSÍVEL Æ12,5 2A	1
74	SENSOR QUADRADO	1
75	ALMOFADA M8*Æ55*22,5	5
76	CINTURA L=150	2
77	MOTOR	1
78	FIO SENSOR	1
79	PI ΔCΔ RΔSE 580 14*782*0 8T	1

### **INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM**

Primeiro passo: retire da embalagem a estrutura da base e coloque-a no chão. Fixe a coluna (8) na estrutura principal (01) com um parafuso sextavado interno (14) e uma arruela em arco (34). Em seguida, fixe o sifão inferior (04) na estrutura principal com um parafuso sextavado interno (17), uma arruela em arco (35) e fixe os sifões superior e inferior (05,04). Finalmente, fixe o sifão superior (05) na coluna (08) pelo parafuso de carroceria (27), arruela em arco (35), parafuso (30) e monte a almofada e o fio sensor.

Segundo passo: fixe a abraçadeira do computador na coluna (08) usando o parafuso sextavado (18), e monte o fio.

Terceiro passo: fixe a tampa (62) na estrutura principal (01) com o parafuso (23) e fixe o pedal à coluna com o parafuso Philips (22). Finalmente, monte o volante (70) com o parafuso sextavado (16), a arruela plana (31) e a porca (28).



### **FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR**

### Função Botão

- 1. Botão ♦ 1 Ajusta dados e velocidade.
- 2. Botão Body Fat Testa a gordura corporal.
- 3. Botão START/STOP Dá a partida e pára o motor.
- 4. Program Seleciona o programa.
- 5. Time Ajusta o tempo.

### Ajuste de dados e display

### Ajuste de dados

- 1. Time: 1-10 minutos Manter pressionado para aumentar ou diminuir rapidamente.
- Speed: 1~24 Manter pressionado para aumentar ou reduzir rapidamente.
- 3. Weight: 20~150 kg O valor pré-ajustado é 70 kg. Manter pressionado para aumentar ou reduzir rapidamente.
- 4. Age:  $1\sim99$  O valor pré-regulado é 30. Manter pressionado para aumentar ou reduzir 5 unidades.
- 5. Height: 1~219 cm O valor pré-regulado é 170 cm.
- 6. Sex 1 indica masculino e 2 indica feminino.


### Mostrador de dados

1. Speed: 1~24 2. Time: 1~10 min 3. Body Fat: 0~50%

### Introdução à Operação

- 1. Pára automaticamente no Modo Quick Start.
- Emite duas vezes um alarme sonoro se, por engano, um botão for pressionado.
- Há 24 luzes para velocidade. Da esquerda para a direita, a velocidade aumenta.

### 1. MODO QUICK START





Ajuste a hora



START





O nível de início é 1. Pressione o botão 🕴 para ajustar o tempo




**END** 

Contagem decrescente

- 1. Contagem decrescente.
- 2. Pode-se usar o botão √ START/STOP.

### 3. MODO PROGRAMA



### PS

- 1. Contagem decrescente do tempo.
- 2. Depois de regular o nível, pode-se pressionar o botão Program para escolher outro programa, antes de pressionar START.
- 3. Pode-se regular a velocidade com o botão <sup>-</sup> no programa. Quando muda para outro programa, volta para o valor pré-ajustado.
- 4. Cada programa possui 24 estágios, sendo que cada um dura 5 segundos.
- 5. No modo Programa, os valores de Program e Level são mostrados a cada 5 segundos.

### 4. MODO BODY FAT (GORDURA CORPORAL)

Ligue a energia

Entre no modo BODY FAT pressionando o botão BODY FAT MODE TIME mostra a ALTURA pré-ajustada de 1,70 m Acerte os dados pressionando o botão 🕴 1 TIME mostra o PESO pré-ajustado de 70 kg START/STOP Ajuste os dados pressionando o botão √ 1 START/STOP TIME mostra a IDADE pré-ajustada de 30 anos. Ajuste os dados pressionando o botão √ 1 TIME mostra o SEXO pré-ajustado de 1 START/STOP Ajuste os dados pressionando o botão √ 1 START/STOP **BODY FAT** BODY FAT mostra a gordura corporal. Volte para o MODO START pressionando o botão START/ START/STOR STOP

### PS

- 1. O modo de gordura corporal só funciona no MODO START.
- 2. Se o usuário não segurar no guidão por 1 minuto o TIME mostra Er-2.
- 3. Se o usuário não pressionar nenhum botão depois que aparecer a gordura corporal, o mostrador volta para o MODO START.
- 4. Se o usuário pressionar o botão STOP no modo da gordura corporal, volta para o MODO START.
- 5. É possível usar o botão <sup>-</sup> START/STOP no MODO BODY FAT.

### **MODO PRESET**

É possível ajustar o Energym Turbo Charger num Modo pré-programado, e escolher um dos seis programas da tabela abaixo.

Programas	Níveis																							
P1 (Iniciante/Suave)	1	1	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11	13	13	11	11	9	9	7	7	5	5	3	3
P2 (Pico duplo)	1	4	7	10	13	16	19	16	13	10	7	4	1	4	7	10	13	16	19	16	13	10	7	4
P3 (Reforço)	2	4	6	8	10	12	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	12	10	8	6	4
P4 (Pico quádruplo)																								
P5 (Carga Turbo)	3	6	9	12	15	18	21	18	15	12	9	6	9	12	15	18	21	24	21	18	15	12	9	6
P6 (Intervalo)	3	6	4	10	5	14	6	18	7	22	7	22	7	22	7	22	7	18	6	14	5	10	4	6

Em cada programa há vários níveis. Cada nível dura cinco segundos e varia a quantidade de movimentos por segundo. Favor consultar a tabela abaixo para mais detalhes.

### RESISTÊNCIA CORPORAL ACELERADA

Níveis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Movimentos por segundo		5.2	5.8	6.4	7	7.6	8.2	8.8	9.4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

### **MODO MANUAL**

Com o Energym Turbo Charger ajustado no Modo Manual, é possível personalizar seus exercícios usando o computador embutido.

Regule os níveis de velocidade adequados à sua condição.

Níveis 1-6 para aquecimento e desaquecimento

Níveis 6 – 12 para baixa intensidade

Níveis 12 - 18 para intensidade média

Níveis 18 - 24 para alta intensidade

### **GUIA DE EXERCÍCIOS**

### **Alongamento**

Antes e depois de qualquer atividade física é importante fazer o alongamento para aumentar a flexibilidade e reduzir a fadiga muscular.

Os alongamentos devem ser feitos para prevenir lesões, relaxar os músculos e ativar a circulação. Ele é importante para colher todos os benefícios dos exercícios que serão executados.

O alongamento pode ser feito em cima do aparelho com ele ligado, pois as vibrações vão ajudá-lo a relaxar os músculos que serão trabalhados. Mantenha sempre o corpo alinhado, abdômen sempre contraído e ombros relaxados. Cada alongamento pode ser feito entre 10 e 15 segundos.

### 1. Alongamento da perna

Perna direita: com a mão esquerda segure no aparelho, com a mão direita segure a ponta do pé direito e puxe o calcanhar em direção aos glúteos.



Perna esquerda: com a mão direita segure no apare-lho, com a mão esquerda segure a ponta do pé esquerdo e puxe o calcanhar em direção aos glúteos.



### 2. Alongamento dos braços

Com os dois pés apoiados em cima do aparelho, eleve as mãos acima da cabeça, estique e volte as mãos junto ao corpo. A respiração deve ser lenta e confortável, para que os músculos relaxem.

### 3. Alongamento peitoral frontal e posterior

Com os pés apoiados paralelamente no aparelho, entrelace os dedos e estique os braços a sua frente, segurando as mãos na altura do peito e segure.



Repita o movimento, porém esticando os braços atrás das costas e segure (não incline o corpo para frente, mantenha a coluna reta).



### 4. Alongamento dos ombros

Mantenha os pés alinhados no aparelho, com a mão esquerda puxe o cotovelo direito, em direção ao outro ombro e direcione a cabeça para o mesmo lado do cotovelo que está sendo puxado. Repita o alongamento com o outro braço.



### 5. Alongamento dos tríceps

Eleve um dos braços na lateral da cabeça, dobre-o e o segure na região do cotovelo. Repita o exercício com o outro braço.




## 6. Alongamento da parte posterior da perna

Com os dois pés apoiados no chão, estique uma das pernas, apóie o calcanhar no aparelho e segure a ponta do pé com uma das mãos. Repita o movimento com a outra perna.



### 7. Alongamento do pescoço

Incline a cabeça ligeiramente para o lado e depois a pressione-a na direção do ombro, faça cuidadosamente sem forçar nenhum músculo dessa região. Depois, faça o exercício inclinando a cabeça para o outro lado.




### **EXERCÍCOS PARA OS MEMBROS INFERIORES**

Estes exercícios vão fortalecer os músculos da região da perna, parte posterior da coxa, panturrilhas e glúteos. Ligue o aparelho e adeque a intensidade do seu Energym Turbo Charger conforme sua capacidade aeróbica.

### Agachamento no aparelho

Segure no aparelho com as duas mãos, mantenha a coluna ereta e abdômem contraído. Faça o movimento de subir e descer, sempre controlando a respiração. Faça uma série de 10 agachamentos. Sempre que terminar a série espere alguns segundos para começar novamente o exercício.





### Agachamento afundo

Segure no aparelho com as duas mãos e faça o movimento de subir e descer alternando a perna para fora do aparelho, flexionando os joelhos até formarem um ângulo de 90 graus com a panturrilha.
Faça uma série de 15 repetições.



**Observação:** o joelho não pode passar da altura da ponta do pé.

### **Panturrilha**

Apóie as mãos no aparelho, pise com a ponta dos pés na beirada do aparelho, elevando o calcanhar para cima e para baixo. Mantenha a lombar ereta com os glúteos contraídos. Faça uma série de 20 repetições.



### Parte posterior da coxa

Estenda uma das pernas para trás e flexione-a em direção aos glúteos, repita o movimento com a outra perna.

Faça uma série de 10 repetições para cada perna.





### **EXERCÍCIOS PARA OS MEMBROS SUPERIORES**

Esta série de exercícios irá enrijecer os bíceps e tríceps.

Como nestes exercícios as pernas vão ficar estáveis, você pode aumentar a intensidade do aparelho, mas nunca ultrapasse a sua capacidade física. Regule o aparelho de forma que fique confortável. Se você possuir halteres em casa, pode utilizá-los para ajudar a intensificar os exercícios.

### **Bíceps**

Segure um halter em cada mão e simultaneamente flexione os braços para cima e para baixo, à frente do corpo, levantando o halter até a altura do queixo. Faca uma série de 10 repeticões.





### Bíceps alternados

Com os pés paralelos em cima do aparelho, segure um halter em cada mão, com as palmas voltadas para o corpo e flexione os braços alternadamente, à frente do corpo, levantando o halter até a altura do queixo. Faça uma série de 20 repetições.






### Bíceps pausado

Com um halter em cada mão, deixe o braço alinhado com seu corpo, com as palmas voltadas para frente e suba gradualmente fazendo três pequenas pausas, até levantar o halter na altura do queixo.

### Elevação

Com os pés paralelos em cima do aparelho e segurando um halter em cada mão, eleve os braços e flexione-os até alinhar os halteres na altura na cabeça. Em seguida, flexione os braços para cima e para baixo, juntando os halteres no alto da cabeça. Faça uma série de 10 repeticões.






### Elevação alternada

Com os braços ainda alinhados com a cabeça, flexione-os para cima e para baixo, alternando entre o braço direito e esquerdo e elevando o halter acima da cabeça. Faça uma série de 10 repetições para cada lado.





### Elevação lateral

Com os pés paralelos em cima do aparelho, flexione os braços para frente e na altura da cintura, mantenha os cotovelos juntos ao corpo e em seguida, movimente-os lateralmente para cima, até a altura dos ombros.





### **Tríceps**

Segure o aparelho com uma das mãos e segure um halter com a outra mão. Flexione o braço que está com o halter, de modo que o cotovelo forme um ângulo de 90 graus. Mantenha a palma da mão voltada para o corpo e estenda o braço para trás e para frente. Faça o exercício com o outro braco.

Faça uma série de 10 repetições para ambos os braços.





### Tríceps atrás da cabeça

Usando apenas um halter, estenda o braço que segura o halter na lateral da cabeça e com a outra mão segure-o na região do cotovelo. Em seguida, flexione o braço para cima e para baixo, abaixando o halter atrás da cabeça. Lembrando que o halter deve ficar alinhado com a sua coluna.

Faça uma série de 10 repetições. Repita o exercício com o outro braço.





### Remada

Segure um halter em uma das mãos e deixe a outra mão apoiada no aparelho. Incline um pouco o corpo para frente e estenda o braço para baixo. Em seguida, flexione o braço para cima e para baixo, mas sem forçar o ombro.

Faça uma série de 10 repetições. Repita o exercício com o outro braço.





### **CIRCUITO MISTO**

Estes exercícios irão trabalhar membros inferiores e superiores simultaneamente. Adeque o aparelho à sua capacidade aeróbica, de forma que o exercício fique confortável. Lembrando que você não deve ultrapassar a sua capacidade física.

### Agachamento no aparelho

Com as duas mãos apoiadas no aparelho, flexione as pernas para baixo e para cima, mantendo sempre a coluna ereta.





### Membros inferiores e bíceps

Neste circuito de exercício você vai trabalhar com os dois halteres. Segure um em cada mão, mantenha os pés paralelos e firmes no aparelho, deixe os braços estendidos rente ao copo e faça "agachamentos", flexionando as pernas para baixo e para cima. Faça uma série de 10 repetições.





Depois, inicie o trabalho com os bíceps, flexionando os braços simultaneamente, para cima e para baixo. Faça uma série de 10 repetições.





Intercale o "agachamento" e o "bíceps", repetindo 2 vezes cada exercício.

Faça o "agachamento afundo" conforme explicado anteriormente, segurando um halter em cada mão e quando colocar a perna para fora do aparelho segure-a por 3 segundos antes de trocar de perna. Faça uma série de 15 repetições.



Segure um halter em cada mão e dobre os braços, alinhando os halteres na altura dos ombros. Em seguida, flexione os braços para cima e para baixo juntando os halteres acima da cabeça.





### Membros inferiores e tríceps

Neste circuito de exercícios você vai utilizar somente um halter.

Segure o aparelho com uma das mãos e na outra segure um halter. Estenda uma das pernas para trás e flexione-a em direção aos glúteos.

Faça uma série de 10 repetições.





Depois, apóie os dois pés no aparelho, incline o corpo um pouco para frente, estenda o braço para baixo. Em seguida, flexione o braço para cima e para baixo. Repita o exercício com o outro lado.





### Panturrilha e tríceps

Apóie uma mão no aparelho e na outra segure um halter (segure o halter do mesmo lado da perna que vai ficar apoiada no aparelho). Pise com a ponta do pé na beirada do aparelho e cruze o outro pé por trás fazendo com que o peito do pé se encaixe no calcanhar do pé que está apoiado no aparelho. Eleve o calcanhar para cima e para baixo. Faca uma série de 10 repeticões.





Depois, mantenha os dois pés paralelos no aparelho, apóie uma das mãos e alinhe o cotovelo com o corpo formando um ângulo de 90 graus, a palma da mão deve estar voltada para o corpo e movimente o braço flexionando-o para trás e para frente. Faça uma série de 10 repetições. Repita o exercício com o outro lado.





<sup>\*</sup>Para mais informação consulte o DVD Instrucional do seu Energym Turbo Charger.

